

M60 修改高创 BDHDE 基本参数说明

选中 BDHDE 从站名称，点击 SDO 操作。再“打开伺服 SDO 列表”。会显示如下界面。



该界面可以设置

1. 每转脉冲数。
2. 旋转方向
3. 伺服刚性相关参数
4. DI 功能选择，DI 极性设置
5. DO 功能选择，DO 极性设置
6. DI 信号监控

具体参数说明需要参考伺服驱动器说明书。

设置完成以后，点击  按钮，即可设置与保存参数。